



Εγχειρίδιο Χρήσης Πολύπριζων Προστασίας

**Ανοίξτε τη συσκευασία και
βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται:**



**1.Πολύπριζο
Προστασίας**



**2.Εγχειρίδιο
Χρήσης**



**3.Πιστοποιητικό
Εγγύησης**

1. Ενδείξεις Υπέρτασης και Γείωσης (LED)

Το κόκκινο φως δείχνει ότι λειτουργεί το υποσύστημα προστασίας από υπέρταση, ενώ το πράσινο φως επιβεβαιώνει την πλήρη προστασία με την ύπαρξη σωστής γείωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει και οι δύο ενδείξεις να είναι φωτεινές για τη σωστή λειτουργία.

2. Διακόπτης Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να διακόψετε την παροχή ρεύματος στις πρίζες.

3. Πρίζες AC

Όλες οι πρίζες είναι προστατευμένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε συσκευή, εναλλακτικά.

Δεν υπάρχει ρεύμα σε μία πρίζα:

- Δοκιμάστε τις υπόλοιπες πρίζες. Αν οι άλλες λειτουργούν, πιθανότατα η συγκεκριμένη πρίζα έχει χαλαρή ή αποσυνδεδεμένη επαφή. Συνιστάται να αντικαταστήσετε το πολύπριζο.

Δεν υπάρχει ρεύμα σε καμία πρίζα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος (δοκιμάστε να τον ανοίξετε και να τον κλείσετε μερικές φορές) και ότι η ένδειξη LED στον διακόπτη είναι φωτεινή.
- Ελέγξτε τον διακόπτη υπερφόρτωσης και, αν έχει ενεργοποιηθεί, πιέστε τον για επαναφορά.
- Επιβεβαιώστε ότι η πρίζα τροφοδοσίας του πολύπριζου παρέχει ρεύμα.

Το πολύπριζο δεν ενεργοποιείται:

- Ελέγξτε ότι το βύσμα και το καλώδιο δεν έχουν εμφανείς ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές δεν υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο (3680W, 16A). Αν το φορτίο είναι μεγαλύτερο, αποσυνδέστε τις συσκευές και πιέστε τον διακόπτη υπερφόρτωσης για επαναφορά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	SP1600-1	SP700-3	SU1600-331R	SP1600-4R	SP1600-4+1	SU1600-531R	SP1600-6R	SP1600-8R	SU1600-831R
Μέγιστο Στιγμαίο Ρεύμα (Ampere)	55.000	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Μέγιστη Απορρόφηση Ενέργειας (Joule)	1600	700	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας (Watt)	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680
Ρεύμα Λειτουργίας (mA)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Τάση Λειτουργίας (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Μήκος Καλωδίου (μ)	-	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Schuko Sockets	1	3	3	4	5	5	6	8	8
Θύρες USB A	-	-	3	-	-	3	-	-	3
Θύρες USB Type C	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Συνολική Ισχύς USB	-	-	5V 3.4A	-	-	5V 3.4A	-	-	5V 3.4A

Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων, ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. Η τήρηση αυτών των μέτρων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62368-1 για την ασφάλειά του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- **Γείωση:** Για λόγους ασφαλείας, να χρησιμοποιείτε πάντα σύνδεση με γείωση.
- **Ζημιά:** Αν το πολύπριζο ή το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη After Sales. Μην προσπαθήσετε να τον ανοίξετε ή να αντικαταστήσετε το καλώδιο μόνοι σας. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.
- **Επισκευή:** Αν το πολύπριζο χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με την υποστήριξη After Sales. Μην το αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε.
- **Καλώδιο τροφοδοσίας:** Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τραβηχτεί ή να προκαλέσει πτώση. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, το πολύπριζο πρέπει να αντικατασταθεί.
- **Επίβλεψη:** Το πολύπριζο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο άτομο.
- **Παιδιά:** Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το πολύπριζο. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπου πιθανόν να βρίσκονται παιδιά.

- **Περιβάλλον χρήσης:** Το πολύπριζο προορίζεται μόνο για εσωτερικούς χώρους και στεγνές συνθήκες.
- **Μέγιστο φορτίο:** Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 3680W.
- **Καλώδιο τροφοδοσίας:** Χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας πλήρως ξετυλιγμένο.
- **Τοποθέτηση:** Τοποθετήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, υγρασία, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως και σημεία με πιθανότητα νερού.
- **Υγρασία:** Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή το πολύπριζο σε νερό ή άλλο υγρό.
- **Αποθήκευση:** Κρατήστε τη συσκευασία για μελλοντική μεταφορά ή αποθήκευση.
- **Μη χρήση:** Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- **Προειδοποίηση:** Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να είναι κοντά στη συσκευή και εύκολα προσβάσιμη.

Υπεύθυνη απόρριψη του προϊόντος

Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το για επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, επικοινωνώντας με την τοπική αρχή για το πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης.

Υπεύθυνη απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τη σωστά για να προστατεύσετε το περιβάλλον.

Καθαρισμός του προϊόντος

Καθαρίστε μόνο με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά. Αφαιρέστε υγρασία, σκόνη ή βρωμιά από τις πρίζες και τις ακίδες του βύσματος με στεγνό πανί.

Εισαγωγέας / Αντιπρόσωπος:
Tempo GmbH

Επικοινωνία:
Website: www.WiSound.com
Email: info@WiSound.com
Phone: 210 6137010